

Электрические характеристики для всех условий эксплуатации

Кол- во кана лов	Центральные (номинальные) частоты, ГГц	Полоса пропускания канала	Вносимое ослабление в полосе пропускания канала	Неравномерность АЧХ в полосе пропускания	Коэффициент прямоугольности по уровням -60 дБ/-1 дБ	Уровень заграждения при отстройке 15% от частоты настройки	КСВН входа/выхода в полосе пропускания
10	Канал 1 – 9 Канал 2 – 9,15 Канал 3 – 9,3 Канал 4 – 9,45 Канал 5 – 9,6 Канал 6 – 9,75 Канал 7 – 9,9 Канал 8 – 10,05 Канал 9 – 10,2 Канал 10 – 10,35	не менее 200 МГц	не более 3,3 дБ	не более 1 дБ	не более 3,3	не менее 80 дБ	не более 1,5

Справочные технические характеристики

	-	-	
Время переключения между каналами	Тип управления*	Максимальная входная мощность	Напряжение питания**
не более 0,1 с	TCP/IP, USB, ручное (с передней панели)	не более 5 Вт	12-14 B
* Программное обеспечение для управлени	ия фильтром работает в среде	Linux, Windows 7 и выше.	
В качестве опции предоставляется библиот	ека для управления фильтров	м на языке С++.	
**Блок питания поставляется в комплекте с фи	льтром.		







Канал № 2







Канал № 4











Канал № 6





Канал № 7





Канал № 9

Канал № 10

Модель внешних воздействующих факторов

	Механич	неские факторы	
Синусоидальная	я вибрация	Механический	удар одиночного действия
диапазон частот	амплитуда ускорения	пиковое ударное ускорение	длительность действия ударного ускорения
1 – 500 Гц	4 g	5 g	5 – 10 мс
	Климати	ческие факторы	
Пониженная темпе	ература среды	Повышенн	ая температура среды
рабочая	предельная	рабочая	предельная
- 40 °C	- 45 °C	+ 60 °C	+ 65 °C



⊕

⊕

⊕

۲

⊕

⊕

⊕

⊕

Розетка SMA

ВХ. / ВЫХ.

0

18

0

202,8

Общий вид, габаритные размеры







НШБА.468162.005

НШБА.468162.005ТУ Артикул S001

Программное обеспечение

Fliks Filter Manager – это ПО для управления коммутатором фильтров (далее устройством), которое предоставляет возможность переключать высокочастотные селективные каналы до 18 ГГц (количество каналов и граничные частоты зависят от модели коммутатора), задавать сетевые настройки для удаленного управления, а также получать дополнительную информацию о каждом канале. Управление устройством осуществляется с использованием протокола SCPI. Подключение к устройству возможно по USB и TCP/IP (см. документацию на конкретную модель).

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- OC Windows 7 или новее •
- Библиотека visa (RsVisa, NI-VISA или другие реализации) •

ПОЛКЛЮЧЕНИЕ К КОММУТАТОРУ

После запуска Fliks Filter Manager будет предложено установить соединение с устройством (рис. 1).

🕼 Fliks Filter	Manager	_		×
Устройство	Помощь			
Адрес устройства:	Выберите	•	Подкли	очиться

Рисунок 1. Окно выбора у	устройства
--------------------------	------------

В выпадающем списке (рис. 2) отображаются устройства, подключенные на текущий момент к персональному компьютеру по USB. Список обновляется каждый раз при нажатии на кнопку со стрелкой. Для подключения достаточно выбрать устройство с нужным серийным номером из выпадающего списка и нажать на кнопку «Подключиться».

LA FIIKS FIITE	er Manager		-		\times
Устройство	Помощь				
Адрес устройства:	Выберите USB::0x1209::0 USB::0x1209::0 USB::0x1209::0)xFFD001.19.0002::IN)xFFD001.19.0003::IN)xFFD001.19.0004::IN	ISTR ISTR ISTR	Подклю	читься
	Рисунок 2. С	писок обнаруженных уст	ройств).		
те «Адрес ус	тройства» (рис	с. 3) и нажать на	кнопку «]	Подклю	очитьс.
Устройство	Помошь				
JCIDONCIDO	ПОМОЩЬ				
Адрес устройства:	ТСРІР0::192.16	8.0.3::5025::SOCKET	•	Подкли	очиться
Адрес устройства:	ТСРІРО::192.16	8.0.3::5025::SOCKET	•	Подкли	очиться
Адрес устройства: же для ТСР/ дреса устрой	ТСРІР0::192.16 Рисуної IP можно испо ства (рис. 4).	8.0.3::5025::SOCKET к 3. Выбранное устройст УЛЬЗОВАТЬ КРАТКУН	тво. о форму с	Подкли	очиться ием то
Адрес устройства: же для TCP/ цреса устрой В Fliks Filter	ТСРІР0::192.16 Рисуної IP можно испо ства (рис. 4).	8.0.3::5025::SOCKET к 3. Выбранное устройсп ользовать краткун	тео. о форму с	подкли указан	ием то
Адрес устройства: же для TCP/ цреса устрой В Fliks Filter Устройство	ТСРІР0::192.16 <i>Рисуно</i> IP можно испо ства (рис. 4). Manager Помощь	8.0.3::5025::SOCKET к 3. Выбранное устройсп льзовать краткун	тео. о форму с	Подкли 9 указан	очиться ием то



РАБОТА УСТРОЙСТВА

После успешного подключения к устройству отображается окно управления (рис. 5). В заголовке окна указан серийный номер подключенного устройства, а также интерфейс подключения.



Вкладка «Устройство» предоставляет возможность изменить настройки подключенного коммутатора («Устройство» – «Настройки», рис. 6), произвести отключение и открыть документацию.



УПРАВЛЕНИЕ КОММУТАТОРОМ ФИЛЬТРОВ

В окне управления устройством показан включенный канал с краткой информацией о подключенном канале, где указана центральная частота и ширина полосы пропускания (в случае полосового фильтра). Осуществить перестройку можно уменьшая или увеличивая (рис. 7) номер канала стрелками и последующим нажатием кнопки «Переключить». Также канал возможно переключить, кликнув на график с условной АЧХ канала, при этом канал включится в соответствии с горизонтальным положением курсора при клике. В момент переключения канала черным цветом будет показана текущая примерная АЧХ фильтра.

